



فروشگاه اینترنتی اورجیمال

عرضه انواع لوازم خانگی اورجینال از بانه



یکی از وسایل پر کاربرد در همه منازل جاروبرقی است که لازم است تا هر چند مدت یک بار تمیز شود تا کارکرد آن با اختلال روبرو نشود. در این مطلب شیوه تمیز کردن جارو برقی ارائه می شود.

روش تمیز کردن جاروبرقی و اهمیت آن

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

[لینک این مقاله در وب سایت اورجیمال](#)

نوشته شده توسط گروه نویسندگان اورجیمال

فروشگاه اینترنتی اورجیمال



برخی از افراد اعتقاد دارند که جاروبرقی ها نیازی به تمیز کردن ندارند چون آنها با قدرت مکشی که برای جمع کردن آشغال ها به کار می برند، تمیز می شوند، در حالی که برای بالا بردن عملکرد دستگاه هر چند وقت یک بار باید نسبت به تمیز کردن جارو برقی اقدام نمایید. با این مقاله همراه باشید در ادامه پیرامون تکنیک های تمیز کردن جاروبرقی توضیحاتی ارائه می گردد. همچنین در این مطلب قصد داریم راه های مختلف تمیز کردن بخش های مختلف جاروبرقی را آموزش دهیم.

تمیز کردن لوله خرطومی، تلسکوپی و دسته جاروبرقی

جاروبرقی به عنوان یک دستگاه برقی دارای قدرت مکش عالی برای جمع آوری گرد و غبار است. این وسیله بسیار کاربردی در منازل مورد استفاده قرار می گیرد. برای تمیز کردن جاروبرقی باید همه قطعات آن تمیز شوند به این صورت که ابتدا اقدام به تمیز کردن دسته جاروبرقی و قطعات جانبی آن نمایید.

برای تمیز کردن دسته جاروبرقی و قطعات جانبی آن بهتر است که جاروبرقی را خاموش کرده و از برق بکشید و در ادامه لوله تلسکوپی، لوله خرطومی جاروبرقی و سایر لوازم جانبی مانند سری های مختلف و سری پارویی را از دستگاه جاروبرقی جدا کرده و این قطعات را در داخل وان آب ولرم قرار دهید و با مقداری مواد ضدعفونی کننده ملایم بشویید سپس قطعات را از آب خارج کرده و با دستمال تمیز نمایید. برای خشک شدن کامل لوله ها باید آنها را به صورت ایستاده به دیوار تکیه دهید تا آب از داخل لوله ها خارج شود. البته می توانید قطعات جاروبرقی از قبیل لوله ها را با یک ماده ضدعفونی کننده ملایم نیز بشویید.



تمیز کردن کیسه جاروبرقی

برای تمیز کردن کیسه جاروبرقی ابتدا باید کیسه را تخلیه کنید و در صورتی که کیسه جاروبرقی قابلیت شستشو داشته باشد، می توانید آن را بشویید. برای تمیز کردن کیسه جاروبرقی فراموش نکنید که از ماسک استفاده کنید چون این کیسه دارای گردو خاک زیادی است که برای سلامتی شما مضر است. شما می توانید کیسه را داخل یک تشت بگذارید و در محلول آب و مایع ظرفشویی شستشو دهید سپس آن را از محلول بیرون بیاورید و در خشک کن قرار دهید تا کیسه به طور کامل خشک شود.

لازم به ذکر است که اکثر جاروبرقی های امروزی دارای کیسه یکبار مصرف هستند که این نوع کیسه ها باید بعد از پر شدن تعویض شوند. برای تعویض کیسه فقط لازم است کیسه را از دستگاه خارج و به دور بیندازید و کیسه جدید را جایگزین آن نمایید. کیسه های دائمی به گونه ای طراحی شده

اند که به طور مکرر قابل استفاده هستند. بنابراین تخلیه و شستن این نوع کیسه جاروبرقی هر چند وقت یکبار باید صورت گیرد. برخی از مواقع کیسه بیش از حد پر می شود و می تواند مشکلات متعددی برای دستگاه جارو برقی ایجاد کند.



تمیز کردن فیلتر جاروبرقی

فیلتر جاروبرقی وظیفه تصفیه هوای ورودی از خرطوم به موتور را دارد بنابراین اگر فیلتر کثیف باشد قطعاً گرد و خاک وارد موتور می شود و همین موضوع باعث ایجاد آسیب جدی به موتور می گردد. با گذشت زمان فیلترهای جاروبرقی کثیف می شوند و کارایی اولیه خود را از دست می دهند به طوری که مانند روز اول کار نمی کنند به همین دلیل نیاز است که حدود چند وقت یکبار جارو برقی را تمیز نمایید تا کارایی خود را از دست ندهد. فیلتر مورد استفاده در برخی از جاروبرقی ها قابل تعویض می باشد در حالی که اغلب دارای فیلتر دائمی هستند و برای تمیز کردن آن، باید ابتدا دستگاه را باز

کرده و فیلتر را بین موتور و کیسه جدا کنید سپس با مقدار آب ولرم و مواد شوینده فیلتر را بشویید. برای تمیز کردن پره های فیلتر می توانید از یک مسواک نرم استفاده کنید. پس از اتمام شستشو فیلتر را در هوای آزاد و نور ملایم قرار دهید تا خشک شود.



تمیز کردن غلطک جاروبرقی

برای تمیز کردن غلطک جاروبرقی باید به کمک یک پرس هر زباله ای از قبیل مو، نخ و ... را که به غلطک جاروبرقی چسبیده است، جدا کنید.

از بین بردن بوی بد جاروبرقی

شما می توانید با یک پارچه مرطوب و کاملاً تمیز داخل جاروبرقی را نظافت کنید و گرد و غبار و کثیفی را از بین ببرید و برای از بین بردن بوی بد داخل جاروبرقی نیز می توانید از صابون معطر یا از ماده معطر خانگی استفاده کنید.

تمیز کردن موتور جاروبرقی

برای تمیز کردن موتور جاروبرقی باید به دفترچه راهنمای دستگاه مراجعه کنید چون تمیز کردن موتور باید به طور اصولی انجام شود بنابراین پیشنهاد می کنیم که نظافت موتور فقط در حد گرفتن گرد و خاک باشد و مراقب باشید که آب داخل موتور نفوذ نکند. همچنین شما می توانید برای تمیز کردن موتور جاروبرقی از ششوار هم استفاده کنید یا برای تمیز کردن موتور می توانید از یک برس یا حتی سری خود جاروبرقی استفاده کنید.



جمع بندی

تمیز کردن به موقع جاروبرقی باعث می شود که ماندگاری و طول عمر جاروبرقی افزایش پیدا کند. البته باید توجه داشته باشید که تمیز کردن این دستگاه برقی اصول خاص خود را دارد و در صورت بی توجهی به آن ممکن است جاروبرقی دچار آسیب شود یا حتی بسوزد. برخی از افراد تمیز کردن جاروبرقی را به تأخیر می اندازند و همین موضوع باعث می شود که از قدرت مکش آن کاسته شود یا صدای جاروبرقی زیاد شود بنابراین سعی کنید که همواره در اولین فرصت جاروبرقی را تمیز نمایید.

توجه داشته باشید که فقط برخی از قطعات جاروبرقی قابلیت شستشو دارند در حالی که برخی دیگر اگر در معرض رطوبت و آب قرار گیرند، آسیب می بینند و در این صورت نیاز به تعمیر جاروبرقی و تعویض قطعات خراب شده پیش خواهد کرد؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم قبل از نظافت دستگاه جاروبرقی حتماً دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید. تمیز کردن جاروبرقی باعث طول عمر دستگاه و همچنین جلوگیری از بروز انواع آلرژی و رشد قارچ در محیط می شود.