



یکی از مشکلاتی که ممکن است با آن روبه رو شوید در هنگام کار با ماشین ظرفشویی لکه انداختن به روی ظروف است. این مشکل علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

## علت لکه شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

[لینک این مقاله در وب سایت اورجیمال](#)

نوشته شده توسط گروه نویسندگان اورجیمال

فروشگاه اینترنتی اورجیمال



آیا ماشین ظرفشویی شما لکه‌های ناخوشایندی را روی ظروف درخشان شما از خود به جای گذاشته است؟ امروزه با پیشرفت فناوری‌های نوین، ماشین‌های ظرفشویی جدید و پیشرفته تری به بازار آمده‌اند که هر کدام ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. یکی از مشکلاتی که ممکن است با آن روبه رو شوید لکه انداختن ماشین ظرفشویی به روی ظروف است. این مشکل علت‌های مختلفی می‌تواند داشته باشد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

علت لکه شدن ظروف در ماشین ظرفشویی چیست؟

۱. گریس و روغن
۲. آب سخت
۳. ذرات غذا
۴. بارگذاری نامناسب
۵. شستشو در آب خیلی گرم یا سرد
۶. استفاده از مواد شوینده غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی



گریس و روغن

وقتی صحبت از لکه در ماشین ظرفشویی به میان می‌آید، گریس و روغن مقصر رایج هستند. این مواد می‌توانند به راحتی در حین تهیه غذا به ظروف، قابلمه‌ها و تابه‌های شما راه پیدا کنند. هنگامی که آنها را بدون پیش شستشو یا سوهان دادن

مناسب در ماشین ظرفشویی قرار می‌دهید، چربی و روغن می‌توانند با آب و مواد شوینده مخلوط شوند و بقایایی ایجاد کنند که به ظرف شما می‌چسبند.

اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ خوب، ماشین‌های ظرفشویی برای تجزیه مؤثر چربی و روغن‌ها به آب داغ و مواد شوینده متکی هستند. با این حال، اگر مقدار زیادی از این مواد روی ظروف شما قبل از ورود به ماشین وجود داشته باشد، ممکن است در طول چرخه شستشو به طور کامل پاک نشوند. برای جلوگیری از لکه‌های چربی و روغن در ماشین ظرفشویی، مهم است که ظروف خود را قبل از قرار دادن آن‌ها سریع بشویید یا پاک کنید. این به حذف هر گونه باقیمانده قابل مشاهده که می‌تواند به لکه شدن کمک کند، کمک می‌کند. علاوه بر این، استفاده از مواد شوینده ماشین ظرفشویی با کیفیت بالا که به طور خاص برای مقابله با باقی مانده‌های چرب سخت طراحی شده است، می‌تواند تفاوت را ایجاد کند.

#### آب سخت

وقتی صحبت از لکه‌های ماشین ظرفشویی می‌شود، آب سخت یک مقصر رایج است؛ اما واقعا آب سخت چیست؟ این آبی است که حاوی سطوح بالایی از مواد معدنی مانند کلسیم و منیزیم است. این مواد معدنی می‌توانند لکه‌های سفید یا لایه‌ای روی ظروف، لیوان‌ها و حتی داخل ماشین ظرفشویی شما بر جای بگذارند.

هنگامی که آب سخت در طول چرخه شستشو گرم می‌شود، مواد معدنی می‌توانند غلیظ تر شوند و رسوباتی روی سطوح ایجاد کنند. با گذشت زمان، این رسوبات می‌توانند ایجاد شوند و لکه‌های سرسختی ایجاد کنند که پاک کردن آنها دشوار است. پس چگونه با لکه‌های آب سخت در ماشین ظرفشویی خود مقابله کنید؟ یکی از راه حل‌ها استفاده از مواد شوینده یا شوینده ماشین ظرفشویی است که به طور خاص برای آب سخت طراحی شده است. این محصولات حاوی موادی هستند که به جلوگیری از تجمع مواد معدنی کمک می‌کنند و ظروف شما را تمیز نگه می‌دارند.

گزینه دیگر این است که یک سیستم نرم کننده آب در خانه خود نصب کنید. این به حذف مواد معدنی اضافی از منبع آب شما قبل از رسیدن به ماشین ظرفشویی (و سایر وسایل) کمک می‌کند. علاوه بر استفاده از محصولات مناسب، تمیز کردن منظم ماشین ظرفشویی می‌تواند به جلوگیری از لکه آب سخت نیز کمک کند. پاک کردن فضای داخلی با سرکه یا اجرای یک چرخه خالی با اسید سیتریک می‌تواند به حل کردن رسوبات معدنی موجود کمک کند.

# Hard vs Soft



## ذرات غذا

ذرات غذا یکی از دلایل رایج ایجاد لکه در ماشین ظرفشویی است. وقتی ظروف خود را بدون شستشوی مناسب باقیمانده‌های مواد غذایی بارگذاری می‌کنیم، آن تکه‌ها ممکن است در گوشه‌ها و سوراخ‌های ماشین ظرفشویی گیر کنند. همانطور که دستگاه چرخه‌های خود را اجرا می‌کند، این ذرات می‌توانند از جای خود خارج شده و در سراسر فضای داخلی پخش شوند. این ذرات غذا نه تنها لکه‌های بدی ایجاد می‌کنند، بلکه می‌توانند در ایجاد بوی نامطبوع نیز نقش داشته باشند. گرما و رطوبت داخل ماشین ظرفشویی محیطی ایده آل را برای رشد باکتری‌ها بر روی باقی مانده مواد غذایی فراهم می‌کند.

برای جلوگیری از این مشکل، مهم است که مواد غذایی اضافی را قبل از قرار دادن آنها در ماشین ظرفشویی از روی ظروف پاک کنید. صرف یک یا دو دقیقه بیشتر برای شستشوی بشقاب‌ها، کاسه‌ها و ظروف می‌تواند کمک زیادی به حفظ یک فضای داخلی تمیز کند. علاوه بر این، استفاده از مواد شوینده ماشین ظرفشویی با کیفیت که برای از بین بردن لکه‌های سخت طراحی شده است، می‌تواند به تجزیه ذرات باقیمانده غذا در طول هر چرخه شستشو کمک کند. تمیز کردن منظم فیلترها یا تله‌ها در ماشین ظرفشویی از تجمع آن‌ها که می‌تواند به مرور زمان منجر به لکه شدن شود، جلوگیری می‌کند.

با توجه به روش‌های صحیح بارگیری ظروف و انجام اقداماتی برای از بین بردن باقی‌مانده مواد غذایی قبل از راه‌اندازی دستگاه، می‌توانید ظاهر ماشین ظرفشویی خود را تازه و بدون لک نگه دارید.

#### بارگذاری نامناسب

بارگیری نامناسب یکی از دلایل رایج ایجاد لکه در ماشین ظرفشویی است. وقتی ظروف پخت و پز به درستی در ماشین ظرفشویی چیده نشده باشند، می‌تواند منجر به تمیز کردن ناکارآمد و لکه‌های باقیمانده شود. شلوغی بیش از حد ماشین ظرفشویی، گردش آب مناسب و الگوهای پاشش را مختل می‌کند. این به این معنی است که برخی از اقسام ممکن است پوشش کافی آب یا مواد شوینده را دریافت نکنند و در نتیجه ذرات غذا و لکه‌های باقیمانده ایجاد شود. برای تمیز کردن بهینه، مهم است که بین هر مورد فضای کافی بگذارید.

علاوه بر این، چیدن ظروف با سطوح مقعر عمیق (مانند کاسه‌ها) به طور نادرست می‌تواند آب کثیف را در طول چرخه‌ها به دام بیندازد. سپس این آب راکد در طی شستشوی بعدی دوباره روی ظروف دیگر رسوب می‌کند. برای جلوگیری از مشکلات بارگیری نامناسب و به حداقل رساندن لکه در ماشین ظرفشویی:

۱. دستورالعمل‌های سازنده در مورد ظرفیت بارگیری را دنبال کنید.
۲. برای به حداقل رساندن قرار گرفتن در معرض بازوهای اسپری، موارد را به صورت استراتژیک مرتب کنید.
۳. موارد مشابه را برای نتایج بهتر با هم بارگیری کنید.
۴. برای تمیز کردن مؤثر، اقسام بزرگتر را روی قفسه پایینی رو به پایین قرار دهید.





### شستشو در آب خیلی گرم یا سرد

وقتی نوبت به تمیز کردن ظروف می‌رسد، اغلب به ماشین ظرفشویی تکیه می‌کنیم تا کار را برای ما انجام دهد. با این حال، گاهی اوقات ممکن است متوجه لکه‌ها یا بقایای باقی مانده پس از چرخه شستشو شویم. یکی از دلایل احتمالی این لکه‌ها شستن در آب خیلی گرم یا خیلی سرد است. اگر دمای آب خیلی گرم باشد، در واقع می‌تواند ذرات غذا را روی ظروف شما بپزد و باعث لکه شدن آنها شود. از طرف دیگر، اگر دمای آب خیلی سرد باشد، ممکن است نتواند به طور مؤثر چربی و روغن را از ظروف شما حل کند و پاک کند.

برای جلوگیری از این مشکل، مهم است که توصیه‌های سازنده را برای ماشین ظرفشویی خود بررسی کنید و دمای آب را بر اساس آن تنظیم کنید. اکثر ماشین‌های ظرفشویی با دمای آب بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه فارنهایت بهترین عملکرد را دارند. علاوه بر تنظیم دمای آب، باید مطمئن شوید که از مواد شوینده مناسب برای ماشین ظرفشویی خود استفاده می‌کنید. برخی از شوینده‌ها به طور خاص برای استفاده در دماهای بالا یا پایین طراحی شده‌اند. استفاده از مواد شوینده غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می‌تواند باعث باقی ماندن و لکه شدن ظروف شما شود.

با اطمینان از اینکه ظروف خود را در دمای مناسب آب می‌شستید و از مواد شوینده مناسب استفاده می‌کنید، می‌توانید از ایجاد لکه در ماشین ظرفشویی خود جلوگیری کنید؛ بنابراین دفعه بعد که آن بشقاب‌ها و لیوان‌های کثیف را بار می‌کنید، به یاد داشته باشید که مراقب آن ترموستات باشید.

## استفاده از مواد شوینده غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

استفاده از مواد شوینده غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می‌تواند منجر به لکه‌ها و آسیب‌های جدی شود. هنگامی که از مواد شوینده‌ای استفاده می‌کنید که به طور خاص برای ماشین ظرفشویی ساخته نشده است، می‌تواند بقایایی از خود باقی بگذارد که به دیوارها و قفسه‌های دستگاه شما می‌چسبد. این باقیمانده می‌تواند به مرور زمان جمع شود و باعث ایجاد لکه شود و از تمیز شدن واقعی ظروف شما جلوگیری کند. علاوه بر این، شوینده‌های غیر قابل شستشو در ماشین ظرفشویی ممکن است حاوی مواد شیمیایی خشن باشند که در این نوع دستگاه‌ها استفاده نمی‌شود. این مواد شیمیایی می‌توانند باعث تغییر رنگ سطوح داخلی ماشین ظرفشویی شما و همچنین آسیب به اجزای پلاستیکی یا لاستیکی شوند.